

GUIDE D'INSTALLATION POUR PLANCHER CLIC SPC EN VINYLE

Avant de commencer, lire les responsabilités de l'installateur/propriétaire ci-dessous:

Bien lire les instructions et les informations concernant la garantie avant de commencer l'installation. En procédant à l'installation de ce produit, vous reconnaissez avoir lu et bien compris les responsabilités de l'installateur/propriétaire, les instructions ainsi que les exigences quant au produit et êtes avisés que à défaut de les suivre, vous risquez l'annulation de la garantie du produit.

Vérifier la couleur et le caractère avant l'installation. Une fois installé, le plancher est considéré comme ayant été inspecté et accepté par l'installateur/propriétaire.

Avant de commencer l'installation du plancher SPC en vinyle, l'installateur/propriétaire doit déterminer si l'environnement du site de travail ainsi que le type et l'état du sous-plancher impliqué (surface bien plane et sèche) sont acceptables et qu'ils répondent et/ou dépassent les exigences pour un plancher en vinyle de luxe et qu'ils respectent le code du bâtiment ainsi que les recommandations listées ci-dessous. Le fabricant décline toute responsabilité pour défaillance du produit résultant de ou associé à des sous-planchers inappropriés ou mal préparés ou à des déficiences de l'environnement du site de travail.

L'installateur/propriétaire assume toute la responsabilité de l'inspection finale de la qualité du produit. Cette inspection doit être faite avant l'installation et devrait inclure: imprimé, couleur, finition/lustre, l'usinage et la qualité. **Si le produit n'est pas satisfaisant, NE PAS L'INSTALLER.** Contacter immédiatement votre fournisseur pour assistance. Un plancher installé veut dire qu'il a été inspecté et la qualité acceptée par l'installateur/propriétaire.

Si vous désirez installer au-dessus d'un plancher chauffant, consulter avec le fabricant du système chauffant afin de vous assurer que celui-ci est compatible avec un plancher SPC en vinyle. La température ne devrait jamais excéder 29° C (85° F) et les changements de températures devraient se faire graduellement. Un changement rapide de température ou une chaleur excessive pourrait endommager le plancher et/ou la finition de celui-ci. C'est la responsabilité de l'installateur/propriétaire de vérifier et confirmer la compatibilité de ce produit avec le système de plancher chauffant utilisé. Tout dommage causé au plancher par le système chauffant ne sera pas couvert par la garantie du produit.

Une installation dans des ères où potentiellement il y aurait des changements excessif de température rapide (ex : Solariums, verrières, saunas, etc.) pourrait excéder les limites de température que le produit peut supporter et ainsi annuler la garantie de celui-ci. Vérifier les changements de températures de l'endroit choisi pour votre plancher SPC en VINYL avant l'installation.

Ce produit est conçu pour un usage à l'intérieur seulement dans la gamme de températures requises. Ne pas installer à l'extérieur.

Outils suggérés pour l'installation :

Lunettes de protection, couteau utilitaire, niveau, Ligne à Craie (cordeau), Ruban à mesurer, Scie, Cales, Levier.

Pré-installation:

Lorsque vous calculez le nombre de pieds carrés requis, veuillez ajouter un 10% pour les coupes ainsi que les pertes et/ou défauts. Si vous installez en diagonal ou faites un motif, calculez 10% de matériel supplémentaire.

Manipuler les boîtes avec précaution, ne pas échapper ou mettre debout sur les bords car cela risque d'endommager les profils de verrouillage. Vous devez acclimater le plancher de SPC en VINYL pour un minimum de 48hrs. Il est recommandé de laisser le produit dans son emballage original (incluant les attaches en plastiques autour du carton) jusqu'au moment de l'installation à une température de 18°C to 26°C (65°F to 79°F) dans l'ère où le produit sera installé. Protéger le plancher de toute chaleur/froid excessif durant l'entreposage.

Exigences pour sous-plancher:

Tout sous-plancher doit être propre, plat et sec avant l'installation, peu importe le type d'installation (Une déviation de 5mm par 3m (3/16" par 10') ou 3mm par 2m (1/8" par 6') doit être corrigée.). Un plancher installé sur une surface irrégulière peut causer un grincement ou une déflexion lorsque marché dessus, à risque d'endommager les profilés de verrouillage. Balayer ou passer l'aspirateur immédiatement avant l'installation afin de vous assurer qu'il n'y ait aucun débris ou poussières qui pourraient interférer durant celle-ci.

Sous-plancher de bois: Une épaisseur de ¾" est recommandée pour un contre-plaqué CDX, planches et OSB (selon les normes de la NWFA), ceux-ci doivent être plats. Une déviation de 5mm par 3m (3/16" par 10') ou 3mm par 2m (1/8" par 6') doit être corrigée. Sabler les sections plus hautes, remplissez les sections basses. Clouer et ou visser les sections qui semblent bouger et remplacer les feuilles qui semblent endommagées (gonflée, brisée ou délamérée).

Sous-plancher de béton: la majorité des surfaces en béton ne sont pas plates et doivent être nivelées avant l'installation. Dans tous les cas, vérifier à l'aide d'une règle ou d'un niveau de 10' les déviations du plancher. Les ères où le plancher est plus bas doivent être remplies avec un ciment auto-nivelant. Le taux d'humidité du plancher de béton ne devrait pas excéder 5%.

Sous-couche:

Si vous désirez utiliser une sous-couche additionnelle, utiliser seulement une sous-couche conçue pour un plancher clic en SPC DE VINYL (non-compressible) et celle-ci doit avoir une épaisseur maximale de 1 mm (1/25"). Pour une installation sur dalle de béton au sol et sous-sol en béton: Si vous installez sur du béton, vous pouvez utiliser du liège comme alternative d'une épaisseur de 3mm or 6mm (1/8" or 1/4"). **Ne pas utiliser de sous-couche coussinée additionnelle.**

Ne pas installer un plancher en SPC DE VINYL sur du tapis, une surface inégale et/ou rugueuse, car cela peut créer une déformation et potentiellement endommager le système de verrouillage.

Conseils généraux:

- Il est toujours recommandé de prendre des panneaux de 3 boîtes différentes Durant l'installation pour assurer une distribution plus égale des variations de couleur et des niveaux de ciselure.

- Vérifier les profils avant l'installation; ceux-ci doivent être exempt de débris et/ou saleté et s'assurer qu'ils ne sont pas endommagés. Nettoyer, couper et/ou mettre de côté tout morceau ou section affectée.

INFORMATION D'INSTALLATION GÉNÉRALE POUR PLANCHER FLOTTANT CLIC :

- Pour une installation de plancher flottant clic, suivre les instructions de préparation du sous-plancher mentionné ci-dessus.
- Une installation flottante peut être faite sur la plupart des sous-planchers incluant ceux en contre-plaqué, OSB, tuiles en céramique, pierre lisse, marbre et linoléum. **Ne pas** installer par-dessus un tapis.
- **Note importante:** Pour une installation flottante, la largeur/profondeur maximale est de 9m (30'). Si la surface excède cette grandeur, vous devrez utiliser des moulures de transition.
- Installation dans les ères de plus de 25m (80') de large et/ou de 25m (80') long. Si vous faites une installation flottante et que la largeur de la pièce dépasse 25m (80') (sur la largeur des planches) et 25m (80') ou plus de long (sur la longueur des planches), vous devez installer une moulure en forme de "T". **Note importante: La température doit être maintenue entre 18 ° C (65 ° F) et 26 ° C (79 ° F) en tout temps pour une installation dans de grandes surfaces)**
- Configurez votre ligne de départ de la première rangée en mesurant la largeur du panneau. Ajouter 6mm (1/4") à cette mesure et faire une marque par terre à 15cm (6") des coins de votre mur de départ.
- Utilisant une ligne de craie, claquer soigneusement la corde entre ces deux points. Vous assurez qu'il y ait environ 6mm (1/4 ") entre le bord de votre première rangée de panneaux et le mur. Cela donnera de la place à votre plancher en SPC DE VINYL pour se dilater/bouger un peu et sera caché par la plinthe et/ou quarts-de-rond.
- **En travaillant de gauche à droite**, étaler la première rangée de panneaux, le côté avec la petite languette (mâle) devrait faire face au mur. Le premier panneau devrait être à 6mm (1/4") du mur. Couper le dernier panneau pour qu'il soit à 6mm (1/4") du mur opposé. On recommande l'usage de cales temporaires afin de maintenir le plancher à l'écart des murs car le celui-ci risque de bouger durant l'installation étant donné que c'est un plancher flottant. Placer les cales tous les 60-90cm (2-3') le long du mur de départ et au bout de chaque début et fin de rangée pour éviter que les panneaux bougent une fois mis en place.
- Assemblez les joints d'extrémité en insérant la languette supérieure du côté court du panneau dans la rainure inférieure et appuyez pour la mettre en place (*pour les PLANCHES de revêtement de sol, vous pouvez taper légèrement avec un maillet en caoutchouc, en faisant attention de ne pas endommager les profilés. Pour les CARREAUX, NE PAS utiliser de maillet, les joints d'extrémité sont conçus pour s'emboîter à la main*). Continuer de cette façon jusqu'à ce que la première rangée soit complète. **Note:** Si vous désirez enlever une planche qui a déjà les extrémités verrouillées, lever la planche installée pour la déverrouiller du côté le plus long et séparer en glissant les joints, ne pas forcer pour les séparés en levant les joints vers le haut, cela risque d'endommager le profil de façon permanente.
- Pour commencer la deuxième rangée, utiliser le reste du dernier panneau coupé de la rangée précédente que si il est plus long que 30cm (12"), sinon, couper un nouveau panneau en deux et procéder. Pour assurer une structure intégrale de votre plancher, il est obligatoire de **TOUJOURS DISTANCER LE BOUT (JOINT) DES PLANCHES D'UNE RANGÉE À L'AUTRE D'AU**

MOINS 20CM (8"). Remarque : pour les installations de carreaux, vous devez installer en tant que motif de briques, en décalant les joints d'extrémité de 12 po.

- Vous devez toujours laisser le profil femelle exposé (languette du dessous) pour que la planche suivante puisse s'emboîter facilement dedans. Vous ne pouvez pas faire l'installation en sens inverse et devez toujours continuer dans le même sens à chaque rangées.
- Installer une planche à la fois en laissant toujours le côté femelle exposé (languette du dessous) sur le long et au bout de la planche. Alignant le bout de votre planche avec celle d'avant de la même rangée, insérer le profil mâle dans le profil femelle de la rangée précédente dans un angle approximatif de 25° et pousser doucement vers l'avant et abaisser la planche en place. Le profil mâle au bout de la planche devrait s'emboîter assez facilement dans le profil femelle du bout de la planche précédente. Ne pas abaisser la planche de force, si tel est le cas, vous risquer d'endommager le profil. Si la planche résiste, veuillez vérifier le profil pour des débris et/ou dommages et réessayer. Pour les planches très longue, l'aide d'une seconde personne pourrait être nécessaire pour insérer celle-ci sur tout son long en simultanée.
- Dans le cas où vous êtes incapable de mettre le panneau en angle (en dessous d'un cadre de porte et/ou radiateur (commun dans les vieux bâtiments)), vous devez couper le profil (languette) avec un couteau utilitaire. Faire un trait de scellant pour plancher en vinyle ou colle sur ces profils fraîchement modifiés. Ramener gentiment les 2 planches ensemble avec un levier ou un marteau.
- Si un cadre de porte doit être coupé, posez une tuile/planche à côté de l'encadrement de la porte avec le côté motif vers le bas comme guide. Couper la base du cadre avec une scie, puis faites glisser la tuile/planche sous le chambranle avec le motif vers le haut. S'il vous plaît noter que le plancher doit avoir de l'espace pour se dilater sous le celui-ci et l'écart d'expansion recommandée doit être respecté.
- Assurez-vous qu'il y ait un espace de 6mm (1/4") tout autour du périmètre du plancher et tout obstacle vertical fixe. Mesurer et couper les dernières tuiles/planches afin d'avoir un espace de 6mm (1/4") le long du dernier mur.
- Enlever les cales temporaires, passer le balai et/ou l'aspirateur immédiatement.
- À noter : nous recommandons utiliser des moulures en "T" entre les pièces. Ne pas s'y conformer risque d'endommager le plancher et annuler la garantie.

Détails de finition et entretien:

- Nettoyage général : Passez l'aspirateur ou le balai tout de suite après l'installation pour enlever tout débris ou poussières qui pourraient potentiellement endommager le plancher. Un nettoyage plus en profondeur avec un nettoyant approuvé pour les planchers en SPC DE VINYL est aussi recommandé. NE PAS cirer ou utiliser des produits de nettoyage qui contiennent des tensioactifs.
- Ne jamais utiliser de vadrouilles à vapeur pour nettoyer les planchers.
- Plinthes et/ou quarts-de-rond : Remplacer ou installer des plinthes et/ou quarts-de-rond qui s'harmonise avec le décor dans toutes les ères. Les plinthes doivent être fixées au mur et les quarts-de-rond aux plinthes. NE PAS les clouer au plancher en RIGID CORE de vinyle.
- Moulures en "T" : Si vous avez enlevé des moulures en "T" et ne les avez pas couvert avec le plancher, veuillez les réinstaller immédiatement.

- Meubles et électroménagers : Si vous emménager ou déplacer des meubles/électroménagers sur le plancher en vinyle de luxe, veuillez-vous assurer que toutes les pattes et points de contacts sont bien couverts de feutres adhésifs afin de protéger votre plancher. Lever les objets (meubles/électroménagers) lors des déplacements, NE PAS les glisser.
- On recommande que les chaises avec des “charges sur roues” (Chaise roulante, lit d’hôpital, chariot, chaises de bureau, étagère, table, etc.) devrait avoir des roues souples et une protection sous les chaises de bureau (comme un tapis rigide pour aider à répartir la répartition du poids).
- Les feutres adhésifs devraient être remplacés de façon régulière étant donné qu’ils accumulent des débris/poussières et qu’avec le temps, ils peuvent endommager le plancher.
- Les bottes, chaussures à talons hauts et les semelles dures ne devraient pas être portées en marchant sur votre plancher de vinyle de luxe car ils peuvent bosseler, marquer et endommager la surface ainsi que le fini du plancher.
- Coupez les griffes de votre animal de compagnie, en particulier les chiens. Les griffes peuvent rayer les planchers.
- Les accidents d’entraînement à la propreté des enfants et des animaux de compagnie doivent être nettoyés immédiatement. Ne pas garder de litières ou des bols de nourritures directement sur le plancher

Garantie limitée pour plancher clic SPC DE VINYL:

Cette garantie est soumise aux procédures, recommandations, limitations et exclusions mentionnées ici et dans l’information générale, le guide d’installation et les articles de garantie de ce document.

Le produit de revêtement de sol **SPC DE VINYL** a une garantie résidentielle limitée, lorsqu’il est installé dans une situation résidentielle *(VOIR LA NOTE AU BAS DE LA GARANTIE), contre les défauts de fabrication lorsqu’il est utilisé dans des conditions normales et installé conformément aux instructions d’installation du fabricant, à l’acheteur/propriétaire d’origine de la résidence, tant qu’il possède toujours la résidence pour la période de la garantie. Consultez l’emballage d’origine pour la période de garantie propre au produit que vous avez acheté. Notez que vous devez conserver une étiquette originale du produit acheté qui désigne la durée de votre garantie, ainsi que le code CUP (UPC) et votre reçu d’achat original. Cette garantie n’est pas transférable. La garantie et la responsabilité du fabricant ne s’étendent pas au-delà des tuiles et/ou planches de revêtement et sont limitées à une valeur maximale du prix d’achat initial. La garantie est limitée à la réparation ou le remplacement des planches à la seule discrétion du fabricant. La garantie ne couvre pas la main-d’œuvre et les coûts d’installation ni autres coûts secondaires. La compensation de la plainte (si elle est approuvée et autorisée par Power Dekor NA) est limitée à l’endroit spécifique que Power Dekor NA estime être valide en vertu de la demande

Cette garantie ne couvre pas et exclut spécifiquement les dommages tels que : les entailles, les éraflures, les bosses, les dommages causés par les animaux de compagnie ainsi que les taches causées par l’usure normale, la perte de brillance dans les zones à fort trafic, l’érosion par les cailloux, les pierres, le sable, tous les autres abrasifs, une protection insuffisante, les insectes, la pourriture, la moisissure, les bactéries, le manque d’entretien, les conditions météorologiques, le feu, l’eau, une forte humidité, la sécheresse excessive, les catastrophes naturelles, la chaleur excessive, les systèmes de chauffage et de climatisation, un accident, une mauvaise installation ou manipulation, agents de nettoyage, la négligence ou autres causes non attribués à la fabrication ou aux vices de fabrication. Le non-respect de suivre toutes les

instructions du fabricant pour l'installation et l'entretien et de l'entretien incorrect ou insuffisant. Toute modification du produit autre que celle décrite dans les instructions d'installation du fabricant annulera la garantie

Cette garantie exclut les bruits de tous types (craquements, grincements, etc.) émanant du plancher et/ou du sous-plancher.

Cette garantie exclut les planchers (revêtements de sol) qui ont été installés dans des endroits sans contrôle de température adéquat et/ou lorsque la température n'a pas été maintenue en permanence au niveau de température adéquate toute l'année comme l'exige le présent document, ainsi que les endroits où il y a des changements rapide de température.

Cette garantie exclut les changements dans les niveaux du, ou différence de, lustre.

Cette garantie exclut les demandes dues aux différences entre la couleur et le caractère du produit et les échantillons en salle de montre et de la littérature, ainsi que les différences de couleur et de caractère entre chaque planche.

La garantie exclut les demandes dues à l'éclaircissement naturel ou à l'assombrissement du produit exposé à la lumière, ou dans des endroits qui sont soumis à une moindre exposition à la lumière que les endroits environnants.

Cette garantie exclut explicitement les produits vendus « tels quels ». L'acheteur d'origine est responsable de l'installation adéquate, l'entretien et le nettoyage du plancher (revêtement de sol) conformément aux instructions fournies.

Cette garantie exclut spécifiquement les dommages aux planchers (incluant le soleil) revêtements de sol) causés par les systèmes de chauffage : Conduits de chaleur, les sources de chaleur et les composantes des systèmes de chauffage de tous types.

Cette garantie exclut spécifiquement les écarts de couleurs d'un lot à l'autre. Avant l'installation, vérifiez que les couleurs correspondent et sont acceptables. Installer collectivement tous les lots d'une manière uniformément répartie et bien mélangée.

Dans le cas des demandes pour les installations commerciales, veuillez noter les points suivants si votre plancher (revêtement de sol) comporte une garantie commerciale limitée. Le cas échéant, la garantie commerciale limitée s'applique uniquement à l'usage « commercial léger » et ses applications, qui sont définis comme suit: les endroits à faible trafic dans les bureaux commerciaux, les salles d'exposition et les espaces de vente au détail. Dans tous les cas, les endroits installés ne doivent pas être soumis à des débris abrasifs ou d'autres conditions causées par des chaussures humides ou sales, ces types de conditions annuleront la garantie. Les endroits à fort trafic tels que définis précédemment dans ce document sont exclus de cette garantie.

Power Dekor NA garantie à l'utilisateur d'origine que ses produits lorsqu'ils sont dans leur état manufacturé d'origine, mises à part les informations et les exceptions mentionnées ici, seront exempts de défauts et d'incohérence de dimensions au cours de la période de garantie lorsqu'ils sont installés et utilisés dans un usage résidentiel normal conformément aux conditions, instructions d'installation, limites et des conditions présentes de ce document. Power Dekor NA garantie à l'utilisateur d'origine que la finition de ses produits ne s'usera pas ni se séparera de la planche au cours de la période de garantie

lorsqu'il est installé et utilisé dans un usage résidentiel normal et en conformité avec les conditions, les instructions d'installation, les limites et conditions présentes de ce document.

Cette garantie est la seule, unique et entière déclaration de garantie du produit et remplace toutes les garanties antérieures, écrites, parlées, implicite ou autrement. Aucune garantie implicite n'existe au-delà des conditions de cette garantie, Power Dekor NA n'assume aucune responsabilité juridique pour tous dommages indirects et/ou dommages consécutifs, cependant, certains États aux États-Unis ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects et/ou dommages consécutifs, si c'est le cas, cette exclusion peut ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie comme toute garantie vous confère des droits spécifiques, de plus, vous pourriez également avoir d'autres droits qui varient d'un état ou d'une province à l'autre.

Pour déposer une réclamation de garantie, contactez d'abord le fournisseur initial où le plancher (revêtement de sol) a été acheté.

*À NOTER : Les unités de location, propriétés et appartements loués sont considérés comme des établissements commerciaux en vertu de cette garantie. La garantie résidentielle limitée ne s'applique pas à ces types de propriétés et d'installations. Si votre achat d'un produit porte également une garantie commerciale limitée, c'est la garantie commerciale limitée qui s'applique aux logements locatifs, propriétés louées et appartements avec les exclusions et les conditions énoncées ici.

Notez que Power Dekor NA se réserve le droit de visiter ou d'envoyer son agent visiter les lieux d'où la demande provient et d'inspecter le produit en litige et de prélever des échantillons pour la vérification et l'analyse technique. Le défaut de fournir un accès raisonnable à l'endroit où le produit est installé ou de fournir les informations et les documents requis peut entraîner le refus de la demande.

Toute réclamation de garantie doit être faite par écrit à Power Dekor NA par le biais du fournisseur original et doit inclure une copie complète et lisible de la preuve d'achat, document d'installation, si disponible, et autre information qui pourrait être demandée par Power Dekor NA incluant cette garantie.

Pour informations concernant nos produits, visiter notre site internet : www.powerdekorna.com

Pour les questions, envoyez-nous vos courriels au: customerservice@powerdekorna.com ou nous contacter sans frais au: 1-844-MY-DEKOR

